

Montagehinweis für Endkappe an Dachfirst

Die Endkappe wird mit dem Dachfirst verschraubt bevor dieser auf dem Dach montiert wird. Da der Dachfirst nicht immer den Radius hat wie die Endkappe, haben wir diese zur einfachen Montage mit 3 Abkantungen versehen.

- 1) die linke Seite/Abkantung wird **über** dem Dachfirst mit einer 4,8x20 mm Schraube befestigt
- 2) die mittlere Abkantung wird **unter** dem Dachfirst geschoben
- 3) die rechte Seite/Abkantung wird wieder **über** dem Dachfirst geschoben und ebenfalls mit einer 4,8x20 mm Schraube befestigt.

Somit hat der First immer den Radius wie die Endkappe und ein sauberer Abschluss ist garantiert.

