

BEDIENUNGSANLEITUNG

Unterschrank FANTASY 40

41000,41100,41200

Schritt 1: Halten Sie den Schrank an die gewünschte Position an der Wand und machen Sie mit einem Stift ein Zeichen durch das vorgefertigte Loch

Schritt 2: Legen Sie den Schrank wieder beiseite und bohren Sie mit einer Bohrmaschine (3) die Löcher für die Dübel

Schritt 3: Geben Sie die Dübel in die vorgebohrten Löcher und schrauben Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher durch die Dübel

Schritt 4: Befestigen Sie das Waschbecken mit einer Silikonkartusche am Unterschrank. 24 Stunden trocknen lassen!

