

Damit Sie lange Freude an der **SPRELA®** Oberfläche haben, möchten wir Ihnen einige Tipps mit an die Hand geben, wie man die **SPRELA®** Oberfläche mit einfachen und haushaltsüblichen Mitteln reinigen und pflegen kann und welche Reinigungsmittel Sie nicht verwenden sollten.

Wir empfehlen:

Grundsätzlich empfehlen wir die **SPRELA®** Oberfläche unmittelbar nach der Verschmutzung zu Reinigen.

Für die **schnelle Reinigung** können Sie haushaltsübliche Fettreiniger Sprays (Cillit Bang, Putzmeister (Aldi Nord), W5 (Lidl), Saubermax (Norma)... bestehend aus Wasser, Seife und <5% anionische Tenside, ggf. Duftstoffe) in Verbindung mit einem weichen Mikrofasertuch oder auch einem Frotteetuch verwenden.

Für die **intensive Reinigung** der tagtäglich verwendeten Substanzen wie, Kaffee, Tee, Senf, Ketchup, Öl / Fett, Balsamico, Limonade, Butter, Wein, Bleistift, Schuhcreme... benötigen Sie Wasser, ein weiches & feuchtes Tuch, Spülmittel und ggf. einen Schmutzradierschwamm (dieser besteht aus Melaminschaum und ist nahezu in jedem Lebensmittelgeschäft oder Baumarkt bzw. Internet erhältlich). Sollte der Fleck bereits eingetrocknet sein, legen Sie bitte das, mit Wasser und Spülmittel getränkte Tuch, auf die betroffene Stelle (ca. 1-2 Minuten, für grobe Rückstände etwas länger). Die abgelösten Rückstände bitte mit dem feuchten Tuch ggf. Holzspatel entfernen. Sollten bei der Reinigung mit einem Tuch noch Rückstände sichtbar sein, verwenden Sie bitte den Radierschwamm mit etwas Wasser und wenig Spülmittel.

Um eine streifenfreie Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir die gesamte Fläche mit dem zuvor genannten Schmutzradierschwamm leicht schaumig einzureiben und anschließend mit einem Schwamm bzw. Tuch und klarem Wasser zu reinigen. Die nasse Fläche bitte mit einem Frotteetuch oder ähnlichem trockenreiben. Alternativ kann auch in Wasser aufgelöstes Waschpulver, zur einfachen und schnellen Reinigung verwendet werden.

Nicht empfohlen:

Bitte benutzen Sie **keine abrasiven Reinigungs- / Hilfsmittel** wie Stahlwolle bzw. Edelstahl-Pads (ako-Pads...), Schwämme mit einem Schleifvlies (Scotch Brite...) oder Reinigungsmilch bzw. -pulver. Verwenden Sie bitte keine spitzen bzw. scharfen Gegenstände (Messer, Schaber...), und vermeiden Sie stark konzentrierte Säuren / Laugen. Bei Verwendung derartiger Hilfsmittel beschädigen Sie die **SPRELA®** Oberfläche und deren Eigenschaften unwiderruflich!

Entfernen von hartnackigem Schmutz:

Für extreme Verschmutzungen, zum Beispiel durch Kugelschreiber, Stempelfarbe, Marker, Permanent-Marker, Lippenstift, Graffiti-Spray..., verwenden Sie bitte Brennspritus oder Aceton (=Nagellackentferner auch acetonfreien), ein Papiertuch und den Schmutzradierschwamm.

Sollte der Fleck bereits eingetrocknet sein, legen Sie das mit Aceton oder Brennspritus getränkte Papiertuch auf die betroffene Stelle (ca. 1-2 Minuten, für grobe Rückstände etwas länger). Die abgelösten Überreste bitte mit dem Papiertuch beseitigen. Anschließend den Radierschwamm mit Aceton / Nagellackentferner benetzen und die letzten Rückstände von oben nach unten entfernen.

Bei älteren Curryflecken (Gewürze im allgemein, Gemüse, Obst...), bitte die betroffenen Stellen mit etwas Waschpulver und Wasser für ca. 30 Minuten benetzen und anschließend die Rückstände mit dem Radierschwamm entfernen. Eventuelle noch sichtbare Verfärbungen verschwinden nach ca. 2-3 Tagen durch Lichteinfluss.

Wasser- bzw. Kalkränder befeuchten Sie mit haushaltsüblicher Zitronensäure oder Essig (ca. 5 Minuten, ggf. länger). Den Fleck können Sie anschließend rückstandsfrei mit dem Radierschwamm entfernen.