

## Motoreinstellung zum Ein- und Ausfahren des Schirms

### 1. Einfahren des Schirms :



1. 1xdrücken Auf



2. Taster am Motor drücken,  
Schirm fährt **ein**



3. Der Schirm ist komplett **eingefahren**,  
Taster loslassen und der Motor stoppt.




Ende

### 2. Ausfahren des Schirms:



1. 1xdrücken Zu




2. Taster am Motor drücken,  
Schirm fährt **aus**



3. Der Schirm ist komplett **ausgefahren**,  
Taster loslassen und der Motor stoppt.




Ende



ZU

STOP

AUF



Einstelltaster