

Service-Hotline
01805-678101

0,14€ pro Minute


++49 für Österreich

Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de


voor Nederland en België
00800-40119350

benelux@jaka-bkl.de


80cm KU806-8
90cm KU906-8
100cm KU106-8




Montageanleitung




UL 806-3
UL 906-3
UL 106-3



SPL 806-3
SPL 906-3
SPL 106-3



SP 806-3
SP 106-3



E 948031

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponibile en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
продаётся как принадлежность
Dostępna jako dodatkowe wyposażenie
Tartozéként kapható
k dodání jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisävaruste
Kan levereras som tillbehör

D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkeln versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets: a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se montan aislados de forma independiente.

I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolava viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединено вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы такой следует крепить к стене уголками.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwycie ścienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.










H A tetszöleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó szekrényeket fall rögzítő profilal kell ellátni.

CZ Ke stěně je nutno úhelníkem připevnit samostatně stojící skřínky a vnější skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínkami spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanje omare se morajo pričvrstiti s pritrilnimi zidnimi kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omaric. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje omare, pričvrstiti s pritrilnimi zidnimi kotniki.


FIN Alkakaapeista muodostuvan kaappirivin uloimmat kaapit on varustettava seinäänkiinnityskulmilla, samoin kuin yksittäiskaapitkin.

S De yttre skåpen måste förses med väggfästevinkel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevinkel.



Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamiennie/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar

80cm UL 806-3	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951212	(D) E950302	(E) E940099	(F) E942972	(F1) E952972	(G) E970005	(H) E940623
90cm UL 906-3	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951218	(D) E950312	(E) E940099	(F) E942978	(F1) E952978	(G) E970072	(H) E940620
100cm UL 106-3	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951211	(D) E950301	(E) E940099	(F) E942971	(F1) E952971	(G) E970115	(H) E940622
80cm SPL 806-3	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951212	(E) E940099	(F) E942972	(F1) E952972	(G) E970005	(H) E940623	
90cm SPL 906-3	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951218	(E) E940099	(F) E942978	(F1) E952978	(G) E970072	(H) E940620	
100cm SPL 106-3	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951211	(E) E940099	(F) E942971	(F1) E952971	(G) E970115	(H) E940622	
80cm SP 806-3	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951212	(E) E940099	(F) E942972	(F1) E952972	(G) E970005	(H) E940613	(J) E940564
100cm SP 106-3	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951211	(E) E940099	(F) E942971	(F1) E952971	(G) E970115	(H) E940612	(J) E940563



Montageanleitung

1 → 2 → 3 ...

- 2**

4x Nr.76 10x Ø8x30 Nr.80

2,5x Nr.506 5x 4x15 Nr.336

1x 7x42 Nr.78 1x Ø3/Ø15 Nr.112

1x Ø8/Ø13 Nr.104
- 3**

4x Nr.76 4x Ø8x30 Nr.80

1x 7x42 Nr.78
- 4**







10x Nr.204
- 5**

4x Nr.370
- 8**

2x WS-8 4x15 Nr.182 2x E445223 4x30 Nr.164
- 9**

2x 4,5x30 Nr.417 2x Nr.111
- 10**

1x Nr.505



6

Holzunterlage verwenden!
Use a wooden base!
Utiliser un support en bois!
Houten onderlegger gebruiken!
¡Utilizar bases de madera!
Utilizzare una base di legno!
Применять деревянную подложку!
Używać podkładkę z drewna!
Alkalmazzon fa alátétet!
Použijte dřevěný podklad!
Uporabite leseno podlago!
Käytä puualustaa!
Använd ett träunderlag!

